

GERAT

Professional Tools

Аккумуляторные труборезы для пластиковых труб диаметром до 42 мм

Инструкция по эксплуатации



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

*** Важно:** ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД СБОРКОЙ И РАБОТОЙ ПРОЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ ИНСТРУКЦИЮ.



Рис. 1

1. Гнездо подключения зарядного устройства
2. Ручка
3. Лезвие
4. Выключатель ON/OFF
5. Опора для трубы
6. Предохранительный выключатель
7. Курок включения/выключения
8. Кнопка возврата

1. Техника безопасности

1. Держите Авто Каттер вдали от детей.
2. При транспортировке трубореза, во избежание травматизма, не нажимайте на включатель трубореза
3. Во время будьте предельно собраны и внимательны.
4. Не перегружайте Авто Каттер. Используйте только для резки труб, указанных в п. «Технические данные». Не используйте для резки металлических труб. Не используйте поврежденные лезвия.
5. Если скорость реза трубы замедлилась, подзарядите его.
6. Устройство не влагонепроницаемо. Не храните прибор под дождём или во влажном месте. Влага, проникающая внутрь электроприбора, повышает риск электрошока.
7. Во время работы одевайте защитные очки.
8. Содержите рабочее место в порядке и чистоте. Беспорядок и недостаточное освещение рабочего места могут стать причиной несчастного случая.
9. Электробезопасность. Соединительный штепсель каждого электрического прибора должен соответствовать гнезду вилки. Запрещается менять штепсель. Не используйте адаптирующие штепселя вместе с заземлёнными электроприборами. Оригинальные штепселя и соответствующие гнезда вилок снижают риск электрического удара. Если электроприбор обеспечен защитным проводом, он может подключаться только в гнездо вилки с защитным контактом. На строительных площадках, во влажной среде, под открытым небом либо в подобных местах пользоваться электроприбором только посредством защитного устройства в 30 mA.
10. При работе с электроприбором под открытым небом, применять удлинительный кабель, который разрешается применять при наружных работах. Использование соответствующего удлинительного кабеля снижает риск электрического шока.
11. Не допускается использование Авто Каттера лицам, которые с ним не знакомы или не прочли данные указания.
12. Тщательно ухаживайте за Авто Каттером. Проверить насколько безупречно работают движущие части прибора, не заедают ли они, не сломались ли детали, и не повреждены ли таким образом, чтобы повлиять на работу оборудования. Перед началом использования Авто Каттера, неисправности необходимо отремонтировать в авторизованных мастерские Gerat либо квалифицированными специалистами.
13. Заряжайте аккумуляторы только рекомендованными производителем зарядными устройствами. При использовании зарядного устройства, предназначенного для аккумуляторов одного типа для зарядки аккумуляторов другого типа возникает опасность пожара.
14. При неправильном обращении из аккумуляторов может выделяться жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном соприкосновении смыть водой. При попадании жидкости в глаза обращаться к врачу. Жидкость, выделяющаяся из аккумулятора, может стать причиной раздражения кожи или ожога.
15. Если температура аккумулятора/ зарядного устройства либо температура окружающей среды составляет $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ либо $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$ запрещается использовать аккумулятор/зарядное устройство.
16. Неисправные аккумуляторы утилизировать не с обычным мусором, выбрасывать не в обычный мусор, а передавать в предприятие по утилизации.
17. Ремонт прибора может осуществляться только квалифицированным специалистам и только с применением оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность прибора.

2. Технические данные

Рабочий диапазон, мощность Трубы из ПВХ, полипропилена, полиэстера, металлопластиковые трубы Толщина стенки Скорость резки Кол-во резов на одной подзарядке Продолжительность непрерывной работы Скорость отвода лезвия	0-42мм $\leq 6,7\text{мм}$ 4-6 сек 180 резов 35 мин 1 сек
Данные по электрике Аккумуляторные ножницы для резки труб с встроенным аккумулятором NiMH Зарядное устройство для аккумулятора NiMH Вход Выход Время зарядки аккумулятора Срок службы аккумулятора	9,6 В =; 1,0 Ач, 6А 100 – 240 В 12 В =; 500 мА, 6Вт 2-3ч 500 подзарядок
Размеры ДхШхВ Вес	225x180x95мм 1,2кг

Данные по шумности Уровень на рабочем месте	73 дБ (А)
Вибрация Примерное эффективное значение ускорения	2,5 м/с ²

Приведенные данные по вибрации были получены путем принятого метода испытания и могут использоваться для сравнения с другими приборами. Приведенные данные по вибрации могут также быть использованы для предварительной оценки. Внимание: Во время эксплуатации прибора данные по вибрации могут отличаться от приведенных, в зависимости от способа использования прибора и от нагрузки. В зависимости от условий эксплуатации может быть необходимым, принять меры безопасности для обслуживающего персонала.

3. Эксплуатация

3.1 Ввод в эксплуатацию

Перед подключением зарядного устройства проверьте, соответствует ли указанное в инструкции напряжение напряжению в сети. На стройплощадках, в условиях повышенной влажности, под открытым небом или в иных похожих местах работы подключайте устройство к сети только через устройство защитного отключения 30 мА.

Перед первым использованием зарядите аккумулятор. Для зарядки используйте только аккумулятор, поставляемый вместе с аккумуляторными ножницами Автокаттер. Вставьте штепсель зарядного устройства в гнездо подключения (1) внизу ручки (2). Вилку зарядного устройства вставьте в розетку. Заряжайте аккумулятор в течение 2-3 часов. По окончании зарядки сначала выньте вилку из розетки, затем штепсель из гнезда.

Аккумулятор достигает полной мощности только после нескольких зарядок. Не используйте зарядное устройство на открытых площадках.

Внимание, опасность травмирования!

Не касайтесь руками рабочей части лезвия (3)! Опасность повредить пальцы! Не допускайте попадания волос, одежды и перчаток в рабочую часть лезвия!

3.2 Рабочий процесс

Обозначьте на трубе место разреза. Переключатель «ON/OFF» (4) передвиньте в положение ON. Вложите трубу в опору (5) и прижмите к предохранительному выключателю (6). Нажмите на предохранительный выключатель (7). Лезвие (3) разрежет трубу. После того как труба разрезана, аккумуляторные ножницы автоматически отключаются, как только высвобождается предохранительный выключатель (6). Нажатием кнопки возврата (8) лезвие (3) возвращается в исходное положение.

Когда работа с Авто Каттером закончена, передвиньте переключатель в положение OFF. Для следующего использования зарядите аккумулятор.

3.3 Техобслуживание

Перед работами по техобслуживанию и ремонту передвиньте переключатель (4) в положение OFF. Данные работы могут проводиться только специалистами и обученными лицами.

Проверка двигателя. Двигатель имеет угольные щетки, которые могут изнашиваться. Поэтому аккумуляторные ножницы должны время от времени проверяться в авторизованной мастерской Gerat. Угольные щетки не заменяются, при необходимости меняют двигатель.

Замена лезвия (3). Переключатель (4) передвиньте в положение OFF. Положите Авто Каттер таким образом, чтобы можно было удалить болты корпуса. Снимите верхнюю часть корпуса. Удалите болты крепления двигателя и выньте двигатель. Выньте пружину возврата лезвия. Удалите гайки с опоры лезвия и замените лезвие. Подвижные части слегка смажьте маслом. Соберите Авто Каттер в обратной последовательности.

3.4 Возможные неисправности

Поломка	Причина
При разрезании аккумуляторные ножницы останавливаются.	<ul style="list-style-type: none"> • Материал не предназначен для разрезания с помощью Авто Каттера. • Аккумулятор заряжен слабо или не заряжен. • Затупилось лезвие
Аккумуляторные ножницы не запускаются при нажатии курка включения/выключения (7).	<ul style="list-style-type: none"> • Переключатель находится в положении OFF. • Труба не прижата на предохранительному выключателю (6). • Аккумулятор слабо заряжен или не заряжен. • Затупилось лезвие.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93